



Oxhak elektrik Manuali i udhëzimeve

MODELI: ELVOR



AC 220-240V 50Hz
8W Pa Ngrohje 750W/1500W Me Ngrohje

 PARALAJMËRIM	Lexoni dhe kuptoni të gjithë manualin e udhëzimeve, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se të lidhni ose përdorni këtë produkt. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në zjarr, goditje elektrike ose lëndime serioze personale.
 KUJDES	Mbajeni këtë manual zotëruesi për referencë në të ardhmen. Nëse e shisni ose e jepni këtë produkt, sigurohuni që ky manual ta shoqërojë këtë produkt.



INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË!



PARALAJMËRIM

Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat paraprake bazë për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike dhe lëndimeve të personave, duke përfshirë sa vijon:

- Lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni këtë ngrohës.
- Ky ngrohës është i nxehtë kur është në përdorim. Për të shmangur djegien, mos e prekni sipërfaqen e nxehtë. Përdorni doreza kur e lëvizni këtë ngrohës. Mbani materialet e djegshme, të tilla si mobiljet, letrat, rrobat dhe perdet, të paktën 1 metër larg nga pjesa e përparme e ngrohësit. Për të shmangur mbinxehjen, mos e mbuloni ngrohësin.
- Kujdes i veçantë është i nevojshëm kur ngrohësi përdoret pranë fëmijëve dhe sa herë që ngrohësi lihet në punë pa mbikëqyrje.
- Gjithmonë shkëputeni ngrohësin nga priza kur nuk është në përdorim.
- Mos e përdorni ngrohësin me kablllo ose prizë të dëmtuar ose pasi ngrohësi të ketë keqfunksionuar, të jetë rrëzuar ose të jetë dëmtuar në çfarëdo mënyre, kthejeni oxhakun në një qendër shërbimi të autorizuar për ekzaminim, rregullim elektrik ose riparim.
- Vetëm për përdorim brenda, mos e përdorni jashtë.
- Ky ngrohës nuk është menduar për përdorim në banjo, zona lavanderie dhe vende të ngjashme të brendshme. Mos e vendosni kurrë ngrohësin në vende ku mund të bjerë në vaskë ose në ndonjë enë tjetër uji.
- Mos e kaloni kordonin nën qilim ose mbulesa të ngjashme. Vendoseni kordonin larg zonës së trafikut dhe në një vend ku nuk do të dëmtohet.
- Për të shkëputur ngrohësin, fikni kontrollin dhe më pas hiqeni spinën nga priza.
- Mos futni ose mos lejoni që objekte të huaja të hyjnë në asnjë hapje ventilimi ose shkarkimi, pasi kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr, ose të dëmtojë ngrohësin.
- Për të parandaluar një zjarr të mundshëm, mos i bllokoni në asnjë mënyrë hyrjet ose daljet e ajrit. Mos e përdorni në sipërfaqe të buta, si një shtrat, ku hapjet mund të bllokohen.
- Një ngrohës ka pjesë të nxehta dhe që krijojnë hark ose shkëndija brenda. Mos e përdorni në zona ku përdoret ose ruhet benzinë ose lëngje të ndezshme.
- Përdoreni këtë ngrohës vetëm siç përshkruhet në këtë manual. Çdo përdorim tjetër që nuk rekomandohet nga prodhuesi mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose lëndime të personave.
- RREZIK - I LARTË Temperaturat mund të gjenerohen në kushte të caktuara jonormale. Mos e mbuloni ose pengoni pjesërisht ose plotësisht pjesën e përparme të këtij ngrohësi.
- Zëvendësimi i llambave duhet të bëhet vetëm kur oxhaku elektrik është i shkëputur nga furnizimi me energji.
- Kjo pajisje nuk është menduar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose ndijore, ose mungesë përvoja dhe njohurish, përveç nëse ata janë mbikëqyrur ose udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që nuk luajnë me pajisjen.

Përgatitja



Ky produkt përfshin një panel **XHAMI**. Tregoni gjithmonë **kujdes ekstrem** kur mbani xhamin. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në **lëndime personale** ose **dëmtime pronësore**.

Hiqni të gjitha pjesët dhe pajisjet nga kutia dhe vendosini në një sipërfaqe të pastër, të butë dhe të thatë. Hidhni siç duhet materialet e paketimit. Ju lutemi ricikloni sa herë që është e mundur.

Pjesë dhe pajisje



A – Oxhaku elektrik



B – Telekomanda



C- Manuali i udhëzimeve

Funksionimi



Lexoni dhe kuptoni të gjithë manualin e përdorimit, duke përfshirë të gjitha informacionet e sigurisë, përpara se të lidhni ose përdorni këtë produkt. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr, lëndim të rëndë ose vdekje.

Energjia Elektrike

Lidhni kordonin e rrymës në një prizë të dedikuar të tokëzuar 220-240 Volt 15 Amper (shih **INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË** në faqen 2). Sigurohuni që priza të jetë në gjendje të mirë dhe spina të mos jetë e lirshme. **Asnjëherë** mos e tejkaloni amperazhin maksimal për qark. **MOS** lidhni pajisje të tjera në të njëjtin qark.

Metoda e funksionimit

Ky oxhak elektrik mund të operohet nga PANELI I KONTROLLIT ose nga TELEKOMANDA me bateri. Përpara përdorimit, ju lutemi rishikoni **INFORMACIONIN E RËNDËSISHËM PËR SIGURINË** në faqen 2 dhe merrni parasysh të gjitha paralajmërimet.




Paneli i kontrollit



Telekomanda

FUNKSIONIMI I PANELIT TE KONTROLLIT DHE TELEKOMANDES

BUTONI	FUNKSIONI	VEPRIMI & TREGUESI
 POWER	ON: Aktivizon funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Aktivizon efektin e flakës. OFF: Fik funksionet e panelit të kontrollit dhe telekomandën. Çaktivizon efektin e flakës.	1. Shtyp një herë. Drita treguese ndizet. Energjia ndizet. Të gjitha funksionet janë të aktivizuara. 2. Shtyp përsëri Efekti i flakës fiket. Njësia kalon në gjendje pritjeje. Të gjitha funksionet fiken.
 KOHA	Butoni i Kohëmatësit: Kontrollon cilësimet e kohëmatësit për të fikur oxhakun në kohën e zgjedhur. Cilësimet variojnë nga 0.5 orë deri në 8 orë.	1. Shtyp një herë. Drita treguese ndizet. Kohëmatësi është vendosur në 0.5 orë. 2. Shtyp përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Dritat treguese tregojnë cilësimin.
 NDRIÇIMI	Butoni i ndriçimit të flakës: E bën flakën më të zbehtë dhe më të ndritshme.	1. Shtypni një herë. Drita treguese ndizet. Efekti i ndriçimit të flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar.
 NGJYRA	Butoni Ngjyrave: Bën që ngjyra e flakës të ndryshojë. Shënim: Efekti i ngjyrës qëndron aktiv derisa butoni i ndezjes të fiket. Efekti i flakës së ngjyrës duhet të jetë aktiv që ngrohësi të ndizet.	1. Shtyp një herë. Ngjyra e flakës po ndryshon 2. Shtyp përsëri derisa të arrihet ngjyra e dëshiruar. Në total me 6 ngjyra flakësh.
 NGROHJA	Butoni Ngrohjes: Fik dhe ndez ngrohjen. Shënim: Ngrohësi funksionon vetëm kur efekti i flakës është i ndezur. Nëse efekti i flakës është i fikur, ngrohësi nuk do të ndizet. Shënim: Butoni i ngrohësit mund të kyçet ose çkyçet duke mbajtur shtypur butonin e ngrohësit për 5 sekonda.	1. Shtyp një herë. Treguesi ndizet. Ventilatori nxjerr ajër të ftohtë për 20 sekonda. Ngrohësi 750W ndizet dhe nxjerr ajër të ngrohtë. 2. Shtyp përsëri. Treguesi ndizet. Ngrohësi 1500W ndizet dhe nxjerr ajër të nxehtë. 3. Shtyp përsëri. Ngrohësit fiken. Ventilatori nxjerr ajër të ftohtë për 30 sekonda që ngrohësi të ftohet, pastaj fiket.

 SHPEJTËSIA	Butoni i shpejtësisë së flakës: Kontrollon shpejtësinë e flakës. Ka 3 cilësime të shpejtësisë së flakës: 01 (e ngadaltë), 02 (mesatare), 03 (e shpejtë).	1. Shtypni një herë. Shpejtësia e flakës ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Ekranin e flakës tregon cilësimin.																																															
 TINGULLI	Butoni i tingullit të flakës: Butoni i tingullit të krisurit të zjarrit: Kontrollon tingullin e krisurit.	1. Shtypni një herë. Tingulli i krisjes së zjarrit ndryshon. 2. Shtypni përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. S2-S1-S0 (OFF)-S3-S2-S1...																																															
 TEMP	Butoni Temperaturës: Ndryshon cilësimet e temperaturës. 1. Shtyp një herë. Paneli i kontrollit bëhet aktiv. 2. Shtyp përsëri derisa të arrihet cilësimi i dëshiruar. Ekranin dixhital tregon cilësimin si më poshtë. <table><tr><td>Vlera e treguar</td><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>NO</td></tr><tr><td rowspan="2">Temperatura</td><td>C°</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C°</td></tr><tr><td>F°</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F°</td></tr></table> SHËNIM: Shtypni butonin për 5 sekonda për të kaluar midis °C dhe °F.		Vlera e treguar	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	NO	Temperatura	C°	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C°	F°	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F°
Vlera e treguar	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	NO																																		
Temperatura	C°	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C°																																		
	F°	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F°																																		

NJOFTIM	Kur ngrohësi ndizet për herë të parë, mund të ketë një erë të lehtë. Kjo është normale dhe nuk duhet të ndodhë përsëri përveç nëse ngrohësi nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohore.
NJOFTIM	Për të përmirësuar funksionimin, drejtojeni telekomandën nga pjesa e përparme e oxhakut. MOS i shtypni butonat shumë shpejt. Jepini kohë pajisjes që t'i përgjigjet çdo komande.

Kontrolli i kufizimit të temperaturës

Ky ngrohës është i pajisur me një Kontroll Kufizues të Temperaturës. Nëse ngrohësi arrin një temperaturë të pasigurt, ai do të fiket automatikisht. Për ta rivendosur:

- Hiqeni nga priza.
- Kthejeni çelësin NDEZUR/FIKUR në PANELIN E KONTROLLIT në pozicionin OFF. Prisni 5 minuta.
- Inspektoni oxhakun për t'u siguruar që asnjë vrimë ajrimi nuk është e bllokuar me pluhur ose fije. Nëse është, përdorni një fshesë me korrent për të pastruar zonat e ventilimit.
- Me çelësin POWER në pozicionin OFF (Fikur), futeni përsëri kabllon e energjisë në prizë.
- Nëse problemi vazhdon, kontrolloni prizën dhe instalimet elektrike nga një profesionist.

Bateritë e telekomandës

- Telekomanda ka nevojë për 2 bateri të tipit **AAA**. **(Nuk janë të përfshira)**



KURRË mos i hidhni bateritë në zjarr. Mosrespektimi i kësaj mase paraprake mund të rezultojë në një shpërthim. Hidhni bateritë në qendrën tuaj lokale të përpunimit të materialeve të rrezikshme.

Kujdesi dhe Mirëmbajtja

Pastrimi



FIKNI GJITHMONË ngrohësin dhe hiqni energjinë nga pajisja përpara se të pastroni, kryeni mirëmbajtjen ose zhvendosni këtë oxhak. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.



ASNJËHERË mos e zhytni në ujë ose mos e spërkatni me ujë. Një veprim i tillë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.

Metali:

- Pastroni me një leckë të butë, pak të lagur me ujë.
- **MOS** përdorni luster bronzi ose pastrues shtëpiak pasi këto produkte do të dëmtojnë veshjen metalike.

Xhami:

- Përdorni një pastrues xhami të cilësisë së mirë të spërkatur mbi leckë ose peshqir. Thajeni tërësisht me një peshqir letre ose leckë pa garzë.
- **KURRË** mos përdorni pastrues gërryes, spërkatës të lëngshëm ose pastrues që mund të gërvishin sipërfaqen.

Ventilimet:

- Përdorni një fshesë me korent për të hequr pluhurin dhe papastërtitë nga oxhaku elektrik dhe zonat e ventilimit.

Plastika:

- Fshijeni butësisht me një leckë pak të lagur dhe një solucion të butë dhe ujë të ngrohtë.

KURRË mos përdorni pastrues gërryes, spërkatës të lëngshëm ose pastrues që mund të gërvishin sipërfaqen

Mirëmbajtja



Rrezik goditjeje elektrike! MOS HAP asnjë panel! Nuk ka pjesë të servisueshme nga përdoruesi brenda!



FIKNI GJITHMONË oxhakun elektrik dhe hiqni energjinë nga pajisja përpara se të pastroni, kryeni mirëmbajtjen ose zhvendosni këtë oxhak. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose lëndim personal.

Pjesë elektrike dhe lëvizëse:

- Motorët e ventilatorit lubrifikohen në fabrikë dhe nuk kërkojnë lubrifikim.
- Komponentët elektrikë janë të integruar në oxhak dhe nuk janë të servisueshëm nga konsumatori.

Magazinimi:

Ruajeni ngrohësin në një vend të pastër të thatë kur nuk përdoret.



PARALAJMËRIM! ASNJË SHËRBIM i pjesëve të brendshme ose elektrike nuk duhet të kryhen nga konsumatori.